



Installation / Utilisation - Quick Start

Connexion PC au 12 v ou 24 v :

- Une liaison directe à la batterie avec fusible de protection de 15 A ainsi qu'une connexion au « + » du contact
 - o Fil rouge « + » batterie
 - o fil noir « - » batterie
- Fil blanc relié au « + » du contact ou interrupteur M/A au + batterie
- * Le PC démarre automatiquement lorsqu'on met le contact voiture
- * Le PC s'arrête 1 minute après coupure du contact voiture.
- * Merci de NE PAS INVERSER + et - !!! Risque de détérioration de l'alimentation interne qui ne sera pas prise en charge par la garantie.

Connexion GPS au PC

- Relier le GPS à la prise USB avec repère vert
- Lancement GPS / TTQV
 - Menu GPS → « GPS online »
 - La carte s'ouvre avec une flèche bleue qui symbolise la position du véhicule.
- Lors d'un démarrage à froid du GPS, son premier positionnement peut prendre un certain temps, jusqu'à quelques minutes, selon les conditions. Dans ce cas, attendre avant de lancer « GPS online »

Ecran

- Il doit être réglé en mode VGA
- Utiliser le bouton de l'écran « MENU(ou PC/AV)» pour passer de « AV » à « VGA ».

Clic droit de la souris

Pour avoir les menus des clics droits :

-tenir appuyé 1 à 2 secondes sur l'écran.

-Ou utilisez le petit icône « souris » qui se trouve en bas, à droite de l'écran. Sélectionnez le clic droit de la souris puis faire un seul clic rapide (sans le tenir maintenu) sur l'écran pour que le menu déroulant s'affiche.



ATTENTION : Ne pas utiliser la prise USB qui se trouve sur le côté de l'écran car c'est en réalité une prise AV = risque de faire sauter le fusible. Pour l'USB déconnecter la prise du USB GPS et utilisez là.